



E-BOREALE

PORTE PIVOTANTE ISOTHERME POSITIVE



APPLICATION :

Un bloc porte positif destiné aux chambres froides et entrepôts spécialement conçu pour maintenir en température les zones de stockage des marchandises..

PORTE PIVOTANTE ISOTHERME

PORTE COULISSANTE ISOTHERME

PORTE PIVOTANTE ISOTHERME COUPE FEU

PORTE DE SERVICE PIVOTANTE SEMI ISOTHERME

PORTE VA ET VIENT SEMI ISOTHERME

PORTE DE SERVICE PIVOTANTE SEMI ISOTHERME COUPE FEU



ON ADORE QUAND NOS
CLIENTS PRENNENT **LA PORTE**





1 - INSTRUCTION D'ENTRETIEN

L'exploitant est responsable de l'entretien des portes. Cet entretien doit être réalisé par du personnel qualifié.

Cet entretien est à consigner dans le registre de sécurité.

2 - OPÉRATION D'ENTRETIEN

A - PRÉAMBULE :

Nos blocs-portes métalliques sont systématiquement revêtus d'un film de protection temporaire. Celui-ci consiste à protéger la surface laquée des parements pendant les phases de transport et de manutention sur chantiers. Ce film adhésif doit impérativement être retiré dans un délai maximal de 3 mois, au-delà duquel aucune garantie ne peut être donnée quant à sa tenue à l'extérieur (risque de transfert de la masse adhésive...).

B - ENVIRONNEMENT :

Fréquence du contrôle :

2 fois par an :

Vérifier qu'aucun objet ou installation nouvelle n'entrave le bon fonctionnement des portes : absence d'obstacle ou situation empêchant ou gênant la fermeture (cale ou autre...), butée de porte trop proche des paumelles, etc.

C - BLOC PORTE :

Fréquence du contrôle :

1 fois par an :

- Vérifier visuellement la fixation du bâti
- Vérifier l'état du bloc-porte (accessoires compris) afin de détecter d'éventuelles déformations, chocs ou coups... pouvant amoindrir ses qualités
- Vérifier la tenue mécanique des vantaux sur le bâti/huissierie (serrage et tenue des paumelles, état des rondelles ou fourreaux, pas de dommages constatés...)
 - Si nécessaire, resserrer les paumelles
- Vérifier la fixation des pièces telles que béquille, garniture, serrure, fermes-portes...
 - Effectuer un resserrage si nécessaire (ne pas serrer trop fort)
- Vérifier en position fermée les jeux de fonctionnement et l'aplomb de la porte
 - Effectuer les réglages si nécessaire (au niveau des paumelles)



2 - OPÉRATION D'ENTRETIEN

- Vérifier l'état des joints d'étanchéité à l'air
 - Les nettoyer ou, les remplacer si nécessaire.
- Nettoyer les parements des vantaux afin d'éliminer tout agent agressif, ainsi que les accessoires (quincailleries, poignées...)
 - Lavage à l'eau chaude savonneuse + rinçage eau claire (pas de produits abrasifs).
- Contrôler l'état du revêtement des surfaces métalliques laquées, notamment pour l'exposition extérieure de PMT
 - Traiter immédiatement les parties présentant des détériorations du revêtement (rayures) ou amorces de corrosion.

D – POINTS SPÉCIFIQUES

- Contrôler l'empennage des pènes de serrures
- Changer toutes les béquilles présentant un jeu axial supérieure à 4°
- Vérifier le fonctionnement et l'absence de fuite des fermes portes : Les changer si nécessaire
- Vérifier la présence et l'état des joints intumescent : Les remplacer si nécessaire

E – PIÈCES DÉTACHÉES

Référence article	Désignation
SPP00011158	Joint porte périphérique E-BOREALE - L.2300 mm - PCE
SPP00011159	Charnière E-BOREALE - PCE
SPP00011160	Balai Racleur E-BOREALE - L.1100 mm - PCE
SPP00011161	Profil cache vis E-BOREALE - L.2300 mm - PCE
SPP00011162	Contre cadre E-BOREALE - L.2300 mm - PCE
SPP00000327	Fermeture à clef Fermod 521 (Avec coup de poing) - BOREALE/E-BOREALE - PCE + Cache



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE !



SOMAFRAC



16, rue Condorcet zi 94430
Chennevières - Sur-Marne - France

+33.1.45.90.45.45

somafrac@somafrac.fr

www.somafrac.fr

